Cámara termográfica I.R.



C.A 1877 C.A 1878



Manual de instrucciones

ESPAÑOL



Español

Usted acaba de adquirir una **Cámara termográfica I.R.** y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento:

- lea atentamente este manual de instrucciones,
- respete las precauciones de uso.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2002/96/CE. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.	
\triangle	Riesgo de peligro. Véanse explicaciones en el presente manual de instrucciones. Problemas que pueden afectar al funcionamiento de la cámara I.R.	
	Notas que complementan los procedimientos esenciales de funcionamiento.	
<u>*</u>	Radiaciones láser, no mire fijamente el haz LÁSER.	
C€	La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM.	





Características del láser: Clase 2, < 1 mW, longitud de onda de 635 nm



ATENCIÓN RADIACIÓN LÁSER NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 2

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES DE USO	6
2. DESCRIPCION	7
2.1 FRONTAL	7
2.2 VISTA TRASERA Y VISTA DESDE ABAJO	8
2.3 MANDOS	9
2.4 DEBAJO/CONECTORES	9
3. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA IR	10
3.1 CARGA DE LA BATERÍA	10
3.2 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA/TARJETA SD	11
3.3 PUESTA BAJO TENSIÓN DE LA CÁMARA	12
3.4 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PANTALLA LCD	
3.5 AJUSTE DE LA FECHA Y DE LA HORA	
3.6 PARÁMETROS LOCALES	16
4. FUNCIONES BÁSICAS	18
4.1 USO DE LA PANTALLA LCD	18
4.2 SELECCIÓN DE MENÚS Y PARÁMETROS	19
4.3 REINICIALIZAXIÓN DE PARÁMETROS POR DEFECTO	21
5. TOMA DE IMÁGENES	22
5.1 AJUSTE DE LA CÁMARA	22
5.1.1 ENFOQUE MANUAL	22
5.2 AJUSTE DE LA CÁMARA IR	
5.2.1 AJUSTE DE LA IMAGEN	
5.2.2 AJUSTE DE LA PALETA	
5.2.3 CONGELAR/ACTIVAR UNA IMAGEN	23
5.3 PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS	
5.3.1 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE OBJETO/GLOBALES	24
5.3.2 AJUSTE DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS	
5.3.3 ANÁLISIS CURSOR 5.4 GUARDAR LA IMAGEN	
6. LEER Y BORRAR	
6.1 ABRIR IMÁGENES	26
7. DESCARGAR LAS IMAGENES	29
7.1 DESCARGAR IMÁGENES MEDIANTE TARJETA SD	29

8. ACCESORIOS	30
8.1 USO DEL PARASOL	30
9. REPARACION	31
10. MANTENIMIENTO	32
10.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA	32
10.2 COMPROBACIÓN METROLÓGICA	32
10.3 REPARACIONES	33
11. GARANTÍA	33
12. ANEXO	34
12.1 TABLA DE EMISIVIDAD	34
13. CARACTERISTICAS TECNICAS	36
14. ESTADO DE ENTREGA	38

1. PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar la cámara, asegúrese de que ha leído y entendido las precauciones de seguridad descritas a continuación. Compruebe que va a utilizar la cámara correctamente.

Se debe consultar el presente manual cada vez que encuentre un símbolo de advertencia de peligro. Para evitar radiaciones láser, una herida o dañar este instrumento, y asegurarse de que usted utiliza la cámara sin riesgo, siga las instrucciones de seguridad a continuación:

No mire directamente en el haz láser. No dirija el haz láser hacia personas.

No utilice el instrumento para un uso diferente al indicado, manténgalo fuera del alcance de los niños y no lo manipule como un juguete.



No oriente el instrumento hacia el sol o hacia otra fuente de calor intenso.

Utilice únicamente las baterías y accesorios recomendados. No deje la cámara conectada inútilmente a la red.



Evite los problemas relacionados con la condensación.


El desplazar de modo rápido la cámara I.R. entre temperaturas calientes y frías puede ocasionar condensación (gotitas de agua) en sus superficies externas e internas.

Vd. puede evitar esta molestia colocando la cámara en la funda plástica y dejándola que llegue poco a poco a la temperatura ambiente antes de sacarla de la funda.


- Al encender la cámara, espere de 10 a 15 minutos antes de grabar sus termogramas para estar seguro de que la cámara está estable en temperatura y que sus medidas son correctas.
- Focalizar correctamente el objetivo en función de la distancia del objetivo a examinar.
- Instrumento que puede ser sensible a las descargas ESD, únicamente en condiciones especiales.

2. DESCRIPCION

2.1 FRONTAL




2.2 VISTA TRASERA Y VISTA DESDE ABAJO




9

2.3 MANDOS




2.4 DEBAJO/CONECTORES



3. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA IR

3.1 CARGA DE LA BATERÍA

Proceda de la siguiente manera para cargar la batería por primera vez y las siguientes veces cuando el icono de baterías descargadas aparezca en la pantalla.





- Se trata de una batería de iones de litio, por lo tanto no es necesario descargarla por completo antes de volver a cargarla.
 Se puede recargar en cualquier momento. Sin embargo, puesto que la vida útil de la batería es de unos 300 ciclos de carga, le recomendamos recargar la batería una vez descargada por completo para prolongar su vida útil.
- Los tiempos de recarga varían según la humedad relativa ambiental y el estado de carga de la batería.


3.2 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA/TARJETA SD

Instale la batería dentro de la cámara de la siguiente manera:




• Cargue la batería antes de usarla por primera vez.

4




Compruebe que la alimentación está cortada y deslice la tapa del compartimiento de la batería en el sentido de la flecha.

2



Inserte la batería. Inserte la batería en el sentido de la flecha.

3



Inserte la tarjeta SD.
Inserte la tarjeta SD en el sentido de la flecha.

4 Cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta SD.



- Quite la batería cuando no se utiliza la cámara.
- La tarjeta SD debe estar formateada en FAT 32, de lo contrario la cámara IR podría no reconocerla.

Español

Símbolos que representan el estado de carga de la batería

Los siguientes iconos indican el estado de la batería en la pantalla LCD.


Batería suficientemente cargada

■ Batería baja

Batería a sustituir o recargar


3.3 PUESTA BAJO TENSIÓN DE LA CÁMARA


El piloto se enciende cuando la cámara está bajo tensión.



3.4 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PANTALLA LCD

La pantalla LCD tiene un campo visual del 100% de la imagen real enfocada. La siguiente información aparece en la pantalla.





^{*} El estado varía según el modelo de la cámara.

Antes de seguir con la instalación, cambie a modo [Null].



¿Cómo cambiar a modo [Null]?

 Pulse varias veces la tecla cancel hasta que aparezca el mensaie null en el indicador de funcionamiento.

3.5 AJUSTE DE LA FECHA Y DE LA HORA

Debe ajustar la fecha y la hora cuando se enciende la cámara por primera vez.

1	Compruebe que la cámara IR está en modo null.		
2	Pulse la tecla MENÚ/ENTRAR y luego la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar el [Ajustes Cam.].	<cursor> Archivo ► < Hierro > Param. Obj. ► Ajustes Cam. ►</cursor>	
3	Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar la [Fecha y hora] y luego la tecla MENÚ/ENTRAR.	Fecha / Hora Config. Fichero <normal> Param. Locales Info. Sistema ►</normal>	
4	Pulse la flecha y de la hora: Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para elegir un elemento a modificar. Pulse la flecha hacia la IZQUIERDA o hacia la DERECHA del selector para ajustar el valor.	acia ARRIBA del selector elemento a a hacia la hacia la Minuto:	
5	Una vez ajustados los parámetr MENÚ/ENTRAR para guardar los camb volver al menú principal sin guardar esto	pios o la tecla C para	

3.6 PARÁMETROS LOCALES

En este menú, puede seleccionar el estilo del sistema de menús integrado.

1	Compruebe que la cámara IR está en modo null.		
2	Pulse la tecla MENÚ/ENTRAR y luego la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar el [Ajustes Cam.].	<cursor> Archivo < Hierro > Param. Obj. Ajustes Cam. ►</cursor>	
3	Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar [Param. Locales] y luego la tecla MENÚ/ENTRAR.	Fecha / Hora Config. Fichero <normal> Param. Locales Info. Sistema ▶</normal>	
4	Parámetros locales: Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar un campo a modificar. Pulse la flecha hacia la IZQUIERDA o hacia la DERECHA del selector para ajustar los valores.	Param. Locales Idioma: Salida video: Unidad temp.: Unidad distanc.:	
5	Una vez ajustados los parámetros, pulso para guardar los cambios o la tecla C pa principal sin guardar estos cambios.		

	Acerca de los parámetros locales.
Idioma	Selecciona el idioma de los menús y de los mensajes.
Salida vídeo	Determina el formato de la salida vídeo de la cámara. PAL o NTSC.
Unidad Temp.	Determina la escala de la temperatura visualizada por la cámara °C o °F.
Unidad Distanc.	Determina la unidad de distancia visualizada por la cámara. Metros o pies.

4. FUNCIONES BÁSICAS

4.1 USO DE LA PANTALLA LCD



Si desea utilizar la pantalla LCD para filmar, volver a ver las imágenes térmicas y ajustar los parámetros de los menús, proceda de la siguiente manera.

Abra la pantalla LCD en el sentido de la flecha.



2 Apunte un sujeto con la cámara IR.




- Para una mejor medida de la temperatura, coloque el sujeto en el centro de la imagen visualizada en la pantalla LCD.
- La pantalla se apaga cuando está cerrada.

18

19

4.2 SELECCIÓN DE MENÚS Y PARÁMETROS

Puede seleccionar los parámetros pulsando la tecla MENÚ/ENTRAR.



C A 1877 – C A 1878







00001/00002/001/001 < Dir > DIACA006 Abrir CA000001.MIR



Param. Obj.

Emisividad : 0.95 Distancia : 5m Temp. Env : 25.0°C Humedad : 50% Alarma temp. : 25.0°C



Fecha / Hora

Config. Fichero

<Normal>

Param. Locales ► Info. Sistema ►









4 Modifique los parámetros mediante



Salir



Las selecciones de menús visualizados dependerán del uso y del contenido de los parámetros.




Las selecciones de menús dependen del tipo de cámara.

20

21

4.3 REINICIALIZAXIÓN DE PARÁMETROS POR DEFECTO

Puede reinicializar los parámetros de uso de los menús y de las teclas con sus valores por defecto.



5. TOMA DE IMÁGENES

5.1 AJUSTE DE LA CÁMARA

5.1.1 ENFOQUE MANUAL



5.2 AJUSTE DE LA CÁMARA IR


5.2.1 AJUSTE DE LA IMAGEN

Puede ajustar manualmente o automáticamente la iluminación y el contraste de la imagen capturada por la cámara IR.

5.2.1.1 Ajuste automático

La cámara ÎR ajustará automáticamente la iluminación y/o el contraste de la imagen cuando pulsa la tecla **A**.


5.2.2 AJUSTE DE LA PALETA





La cámara ofrece 6 tipos de paletas: Metal, Metal invertido, Natural, Arco iris, Gris y Gris invertido.

5.2.3 CONGELAR/ACTIVAR UNA IMAGEN



5.3 PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS

5.3.1 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE OBJETO/GLOBALES

1	Pulse la tecla MENÚ/ENTRAR.		
2	Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar [Parám. Obj] y pulse luego la tecla MENÚ/ENTRAR.	<cursor> Archivo < Hierro > Param. Obj. Ajustes Cam. ▶</cursor>	
3	Ajuste de los parámetros de análisis. Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para seleccionar un elemento a modificar. Pulse la flecha hacia la DERECHA o hacia la IZQUIERDA del selector para ajustar los valores.	Param. Obj. Emisividad : 0.95 Distancia : 5m Temp. Env : 25.0°C Humedad : 50% Alarma temp.: 25.0°C Alarma : Off	

Después de esta operación, pulse la tecla MENÚ/ENTRAR para guardar los cambios o la tecla C para volver al menú principal sin quardar estos cambios.

	Acerca de los parámetros de análisis:		
Emis.	Propiedad del material esencial para la correcta determinación de la temperatura del objetivo apuntado. Parámetro que varía de 0 a 1 por paso de 0,01.		
Distancia	Diferencia entre el operador en termografía y el objetivo apuntado. Parámetro que varía por paso de 1 m.		
Temp. Amb.	Introduzca la temperatura ambiente.		
Humedad	Introduzca la humedad ambiental.		
Alarma Temp.	Para ajustar el límite de temperatura de alarma.		
Alarma	Activa o desactiva la alarma de temperatura. Cuando el parámetro está ajustado en "On": - si el parámetro [Cursor] es "Máximo.", la alarma se activará en cuanto se rebase el umbral superior configurado; - si el parámetro [Cursor] es "Mínimo", la alarma se activará en cuanto hayan temperaturas por debajo del umbral inferior configurado.		

5.3.2 AJUSTE DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

Esta sección explica brevemente cómo ajustar las herramientas de análisis de la imagen térmica.

5.3.3 ANÁLISIS CURSOR



C.A 1877 – C.A 1878 25

5.4 GUARDAR LA IMAGEN

Una vez congelada la imagen, puede guardarla directamente manteniendo pulsada la tecla **S** del selector durante 3 segundos sin congelarla.




La imagen se guardará en la carpeta actual.

6. LEER Y BORRAR

6.1 ABRIR IMÁGENES

Puede visualización y analizar las imágenes guardadas en la pantalla LCD.





1

¿Cómo seleccionar una imagen?

Una vez seleccionada la opción [Abrir] o [Guardar] en el menú [Archivo], aparecerá en la pantalla un mensaje similar al que se indica a continuación. Cantidad de archivos en la carpeta actual Número del Número de la carpeta archivo actual actual 00001/00003/002/003 Cantidad de <DIR> DIACA001
Abrir SAT00001.SAT carpetas Nombre del archivo Si la imagen que desea abrir o eliminar no se encuentra en la carpeta actual, pulse varias veces la flecha hacia la [IZQUIERDA] o hacia la [DERECHA] del selector para seleccionar la imagen.

2

3 Pulse la tecla S, puede ahora activar la imagen.




Selección de la carpeta y nombre del archivo.

Pulse la tecla MENÚ/ENTRAR. 1 <Cursor > Archivo Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del < Hierro > 2 selector para seleccionar el menú [Aiustes Cam.] Param. Obi. v luego la tecla MENÚ/ENTRAR. Ajustes Cam. Fecha / Hora Confia. Fichero Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del <Normal> 3 selector para seleccionar el menú [Config. Param. Locales Fichero] y luego la tecla MENÚ/ENTRAR. Info. Sistema Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del Config. Fichero selector para seleccionar el menú [Directorio Directorio nomb.: Nom], y la flecha hacia la IZQUIERDA o hacia la Fichero numero: 4 DERECHA para seleccionar la carpeta. [Fichero Archivo nombre: numero] es el número del archivo en la carpeta actual. Pulse la flecha hacia ARRIBA o hacia ABAJO del selector para 5 seleccionar el menú [Nombre archivo], y la flecha hacia la IZQUIERDA o hacia la DERECHA para seleccionar el nombre del archivo.

7. DESCARGAR LAS IMAGENES

7.1 DESCARGAR IMÁGENES MEDIANTE TARJETA SD


Puede sacar la tarjeta SD de la cámara y descargar las imágenes a un ordenador con el lector de tarjeta SD suministrado.



8. ACCESORIOS

8.1 USO DEL PARASOL

Con el parasol podrá visualizar mejor la pantalla cuando está grabando en exteriores al sol.



30

9. REPARACION

Problema	Causa	Solución
	No hay alimentación	Encienda la cámara. Véase Puesta bajo tensión de la cámara.
La cámara no funciona	Tensión de la batería insuficiente	Recargue completamente la batería.
	Contacto incorrecto entre los terminales de la cámara y de la batería	Limpie los terminales con un paño limpio y seco.
La cámara no graba	Memoria interna llena	En la medida de lo posible, descargue las imágenes a un ordenador y bórrelas en la cámara para recuperar espacio.
	Memoria interna no formateada correctamente	Formatee la memoria interna al formato FAT32.
Batería desgastándose rápido	Capacidad de la batería reducida debido a que no se ha utilizado durante un año o más después de la última recarga completa.	Sustituya la batería por una nueva.
•	Vida útil de la batería terminada.	Sustituya la batería por una nueva.
La batería no se recarga	Contacto incorrecto entre la batería y el cargador.	 Limpie los terminales de la batería con un paño limpio. Conecte el cable de alimentación al cargador y enchúfelo a una toma de corriente.
	Vida útil de la batería terminada.	Sustituya la batería por una nueva.

10. MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento, utilice únicamente las piezas de recambio especificadas. El fabricante no podrá considerarse responsable de cualquier accidente que haya ocurrido tras una reparación realizada fuera de su servicio postventa o por reparadores no autorizados.

10.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA

Proceda como se indica a continuación para limpiar el cuerpo de la cámara, el objetivo, la pantalla LCD y las demás partes.

CUERPO DE LA CÁMARA

Limpie el cuerpo de la cámara con un paño suave o un paño para vidrio óptico.

OBJETIVO

Quite el polvo y la suciedad con un cepillo para limpiar la lente de una cámara, y luego la suciedad que queda limpiando con cuidado el objetivo con un paño suave.

 Nunca utilice productos de limpieza sintéticos para el cuerpo o el objetivo de la cámara.

PANTALLA LCD

Utilice un cepillo para lente de cámara para eliminar el polvo y la suciedad. En caso necesario, limpie con cuidado la pantalla con un paño suave o un paño para vidrio óptico para quitar la suciedad restante.

 No frote nunca la pantalla LCD ni apriete nunca con el dedo o cualquier objeto fuertemente contra su superficie. Estas operaciones podrían dañar o conllevar otros problemas.

Nunca utilice diluyentes, benceno, productos de limpieza sintéticos o agua para limpiar la cámara. Estos productos podrían falsear o dañar el equipo.

10.2 COMPROBACIÓN METROLÓGICA

Al igual que todos los instrumentos de medida o de prueba, es necesario realizar una verificación periódica.

Les aconsejamos por lo menos una verificación anual de este instrumento. Para las verificaciones y calibraciones, contacte con nuestros laboratorios de metrología acreditados (solicítenos información y datos), con la filial Chauvin Arnoux o con el agente de su país.

10.3 REPARACIONES

Para las reparaciones ya sean en garantía y fuera de garantía, devuelva el instrumento a su distribuidor.

11. GARANTÍA

Nuestra garantía tiene validez, salvo estipulación expresa, durante **doce meses** a partir de la fecha de entrega del material. Extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, comunicadas a quien las solicite.

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- utilización inapropiada del instrumento o su utilización con un material incompatible;
- modificaciones realizadas en el instrumento sin la expresa autorización del servicio técnico del fabricante;
- una persona no autorizada por el fabricante ha realizado operaciones sobre el instrumento;
- adaptación a una aplicación particular, no prevista en la definición del equipo y no indicada en el manual de instrucciones;
- daños debidos a golpes, caídas o inundaciones.

12. ANEXO

12.1 TABLA DE EMISIVIDAD

Material	Temperatura (ºC)	Emisividad aproximada
Metales		
Aluminio		
Aluminio pulido	100	0,09
Chapa de aluminio comercial	100	0,09
Aluminio anodizado cromo oxidado	25 ~ 600	0,55
Aluminio poco oxidado	25~600	0,10~0,20
Aluminio muy oxidado	25~600	0,30 ~ 0,40
Latón		
Latón brillante (pulido extremo)	28	0,03
Latón oxidado	200 ~ 600	0,61 ~ 0,59
Cromo		
Cromo pulido	40 ~ 1.090	0,08 ~ 0,36
Cobre		
Cobre brillante	100	0,05
Cobre muy oxidado	25	0,078
Óxido de cobre	800 ~ 1.100	0,66 ~ 0,54
Cobre líquido	1.080 ~ 1.280	0,16 ~ 0,13
Oro		
Oro brillante	230 ~ 630	0,02
Plomo	T	
Plomo puro (sin oxidación)	125 ~ 225	0,06 ~ 0,08
Poco oxidado	25~300	0,20 ~ 0,45
Magnesio		
Magnesia	275 ~ 825	0,55 ~ 0,20
Magnesia	900 ~ 1.670	0,20
Mercurio	0~100	0,09 ~ 0,12

Níquel		Бэрапог
Pulido por anodización	25	0,05
Electrolizado	20	0,01
no pulido		
Hilo de níquel	185 ~ 1.010	0,09~0,19
Níquel en hoja (oxidado)	198 ~ 600	0,37 ~ 0,48
Óxido de níquel	650 ~ 1.255	0,59 ~ 0,86
Aleaciones de níquel		
Hilo de aleación níquel- cromo (brillante) (refractario)	50 ~ 1.000	0,65 ~ 0,79
Aleación níquel-cromo	50 ~ 1.040	0,64 ~ 0,76
Níquel-cromo refractario	50 ~ 500	0,95 ~ 0,98
Aleación níquel-plata	100	0,14
Acero inoxidable	T	
18-8	25	0,16
304 (8 Cr, 18 Ni)	215 ~ 490	0,44 ~ 0,36
310 (25 Cr, 20 Ni)	215 ~ 520	0,90 ~ 0,97
Estaño		
Hierro-blanco comercial	100	0,07
Fuerte oxidación	0~200	0,60
Zinc		
Oxidación a 400 °C	400	0,01
Placa de hierro galvanizado brillante	28	0,23
Zinc oxidado en polvo	25	0,28
Materiales no metálicos		
Ladrillo	1.100	0,75
Ladrillo refractario	1.100	0,75
Grafito (negro de humo)	96 ~ 225	0,95
Esmalte (blanco)	18	0,90
Asfalto	0~200	0,85
Vidrio (superficie)	23	0,94
Vidrio refractario	200 ~ 540	0,85 ~ 0,95
Calcimina	20	0,90
Roble	20	0,90

13. CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción	Característica	C.A.1877	C.A.1878
	Campo visual/Distancia de enfoque mín.	10°x7,5° / 0,1m	12,5°x9,4°/ 0,1m
	Sensibilidad térmica (N.E.T.D.)	0,08 °C a 30 °C	
	Tipo de detector	Red plan focal (RPF), microbolómetro no resfriado.	
Prestaciones imágenes	Frecuencia	9 Hz	
	Resolución IR	80x60	100x80
	Rango espectral	8-14 μm	
	Mecanismo de enfoque	Enfoque manual	
	I.F.O.V. (con objetivo estándar)	2,2 mrad	
	Modos de imagen	Térmico	
Presentación de	Fusión	No	
imagen	Anotación de imagen	No	
	Pantalla	Pantalla TFT 2,5"	
	Rango de temperatura	-20 °C~250 °C	
	Precisión	± 2 °C o ± 2% de	
	Modos de medida	1 cursor móvil/cursor automático	
	/Herramientas de análisis Alarmas de temperatura	caliente/frío Sí	
Medida	Controles de	Idioma/Formato fecha y	
	configuración	hora/Paletas/Unidades	
	Correcciones de las medidas	Temperatura	
		ambiente/Corrección de	
		emisividad/Distancia/Humedad	
Managaria	Tipo/Capacidad de Tarjeta SD/2 Gb extraíbl		extraíble, hasta
Memoria	memoria Formatos	16 Gb .MIR	
	romatos	.iviiK	

Puntero láser/Linterna	Clasificación/Tipo	Clase 2, 1 mW / 635 nm (rojo) EN 60825-1	
Conformidades	Compatibilidad electromagnética	EN 61326-1	
Alimentación	Seguridad	EN 61010-1	
	Tipo de batería /	Batería de Litio recargable / 3	
	Autonomía	horas aproximadamente	
	Adaptador de red eléctrica	Salida 8 V – 11 V hacia la	
		cámara	
	Gestión de la alimentación	Modo en espera	
Condiciones de entorno	Temperatura de	-15 °C a +50 °C	
	funcionamiento	(5 °F a 122 °F)	
	Rango de temperatura de	-40 °C a +70 °C	
	almacenamiento	(-40 °F a + 158 °F)	
		Humedad relativa de 95% de	
	Humedad	+25 °C a +40 °C (+77 °F a	
		+104 °F) sin condensación.	
	Protección	IP 54	
	Golpe/Vibración	25 G/2 G	
Características físicas	Peso	Menos de 500 g (con la	
		batería)	
	Dimensiones	172 mm x 80 mm x 162 mm	
Software	DiaCAm Preview Software		

Condiciones de referencia: @ 1 metro, (23 ± 3) °C, (50 ± 15) % HR

14. ESTADO DE ENTREGA

C.A 1877	DiaCAm caméra	thermographique I.R.	P01651277
C.A 1878	DiaCAm caméra	thermographique I.R.	P01651278

Suministrado con:

- 1 caja de cartón neutra de transporte
- 1 cargador de batería
- 1 base de acoplamiento
- 1 batería
- 1 tarjeta mini SD 2 Gb
- 1 lector de tarjeta
- 1 cable vídeo
- Software RayCam Preview en CD-ROM
- 1 manual de instrucciones EduCAm grabada en CD-ROM
- 1 manual de instrucciones Software Preview en CD-ROM

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Parasol	P01651532
Batería	P01296045
Cargador	P01296046
Adaptador cargador auto	HX0061
Iniciación termografía	